

FloorXcenter

Stroj k čištění podlah



Návod k obsluze

Obsah:

1. Bezpečnostní ustanovení
2. Konstrukce přístroje
3. Příslušenství
4. Základní čištění při silném znečištění
5. Počáteční péče / oživení podlah s povrchovou úpravou olejem
6. Údržba a obnova povrchu
7. Zabarvení dekoračními vosky a barevnými oleji
8. Servis
9. Údržba
10. Technické údaje

K základnímu vybavení patří následující produkty:

1 x FloorXcenter s lahví na čisticí prostředek a hnacím kotoučem

1x bílý pad

1 x pad z mikrovláken

Před uvedením stroje do provozu je bezpodmínečně nutné přečíst návod k obsluze.



Tento návod k obsluze je určen pro personál obsluhy.

1. Seznamte se prosím před sestavením stroje, jeho uvedením do provozu a údržbou s pokyny a doporučením tohoto návodu k obsluze.
2. Abyste stroj bezpečně ovládali a mohli optimalizovat výkon. Péče a údržba podle tohoto návodu slouží k Vaší bezpečnosti a uchová hodnotu stroje.
3. **Za osoby a věcné škody, které vzniknou neodbornou manipulací se strojem, nepřebírá výrobce žádnou záruku!**

1. Bezpečnostní ustanovení

Pro Vaši vlastní bezpečnost

Před uvedením stroje k čištění podlah do provozu si bezpodmínečně pročtete tento návod k obsluze a mějte ho vždy po ruce.

Stroj k čištění podlah smějí používat pouze osoby, které jsou zaškoleny v zacházení se strojem a jsou výslovně pověřeny jeho obsluhou.

Pozor! FloorXcenter není vhodný ke zpracování ploch, ze kterých se uvolňuje zdraví škodlivý prach a kapaliny! Nepřejíždějte žádné stupně!

Opatrně!

Nepřejíždějte elektrické připojovací vedení! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!

Všeobecně

Provozování FloorXcenteru podléhá platným národními předpisy.

Kromě návodu k obsluze a závazných ustanovení k ochraně před úrazem platných v zemi uživatele je třeba také dodržovat uznávaná odborně technická pravidla bezpečné a odborné práce. Je třeba se vzdát jakéhokoli způsobu práce, který je z hlediska bezpečnosti na pováženou. Použití přístroje na veřejných cestách a silnicích není povoleno:

Použití v souladu s určeným účelem

- FloorXcenter je výhradně určen k použití ve vnitřních prostorách budov.
- Každé použití, které překračuje tento rámec, platí jako ne v souladu s určeným účelem. Za škody z toho vyplývající výrobce neručí, riziko za to nese sám uživatel.
- K použití v souladu s určeným účelem patří také dodržování výrobcem předepsaných provozních podmínek a podmínek péče a údržby.
- Je třeba dodržovat příslušné předpisy k ochraně před úrazem a také ostatní všeobecně uznávaná bezpečnostně technická a pracovní technická pravidla.
- Svévolné změny na stroji vylučují ručení výrobce za škody z toho vyplývající.
- Podlahové krytiny je třeba před použitím stroje zkontrolovat ohledně vhodnosti čistícího procesu.
- Dbát na plošný tlak u bodově pružných podlah, např. v tělocvičnách!
- Za škody na stroji a čištěné podlahové krytině, které vzniknou použitím špatných kartáčů, padů a čistících prostředků, výrobce neručí.

Ručení za produkt

Obsluha stroje se výslovně upozorňuje na to, že stroje se smějí používat výhradně v souladu s určeným účelem. Pro případ, že přístroje nejsou používány v souladu s určeným účelem, děje se tak na vlastní zodpovědnost uživatele. Jakékoli ručení výrobce tímto odpadá.

Zdroje nebezpečí

- Při klidovém stavu stroje se musí agregát s kartáči okamžitě vypnout, aby nedošlo k poškození podlahové krytiny.
- Při transportu ve výtahu je vždy třeba dodržovat platné pokyny pro uživatele a bezpečnostní předpisy – zvláště dbát na únosnost.

Pracoviště

Pracoviště se nachází za strojem.

Přípustný personál údržby

Údržbu stroje k čištění podlah smějí provádět pouze osoby, které mají odborné a zákonné oprávnění.

Čistící prostředky

- Při používání prostředků na údržbu a čištění je třeba dbát pokynů výrobce upozorňujících na nebezpečí, příp. nosit ochranné brýle a ochranný oděv.
- Používat pouze nepěňivé, nehořlavé čistící prostředky, které neobsahují látky všeobecně ohrožující zdraví.

Na nebezpečí při používání snadno zápalných, hořlavých, jedovatých látek ohrožujících zdraví, leptavých nebo dráždivých látek se výslovně upozorňuje.

První uvedení do provozu

- Dodání, instruktáž o bezpečnostních předpisech, ovládání a údržbě stroje a také první uvedení do provozu provede zpravidla náš autorizovaný odborník.
- Provozovatel je zodpovědný za instruktáž obsluhy stroje.

2. Konstrukce přístroje

1. Ovládací tlačítko pro čisticí prostředky
2. Kryt s uzávěrem
3. Láhev na čisticí prostředek
4. Držák láhve
5. Trubka násady
6. Tlakový ventil
7. Hák na kabel
8. Ochrana proti nárazu
9. Hnací kotouč k připevnění padu



3. Příslušenství

K dostání je následující příslušenství:



Pad z mikrovláken (Ø 33 cm)



Bílý čisticí pad (Ø 33 cm)



Kruh s kartáči



Červený čisticí pad (Ø 33 cm)

Upozornění:

FloorXcenter po použití nikdy nenechávejte stát na čisticím padu, padu z mikrovláken nebo na kruhu s kartáči. Jednostrannou hmotností stroje se pady stlačí k sobě a není již s nimi možná klidná práce. Pad se v tomto případě musí vyměnit. Nadzdvihnutím stroje lze pad s hnacím kotoučem dobře oddělit od stroje.

4. Základní čištění při silném znečištění Čištění pomocí kruhu s kartáči – bílý pad

- Láhev na čisticí prostředek (obrázek vlevo) naplňte Osmo Wisch-Fixem a vodou (dávkování 1:1)
- Láhev na čisticí prostředek zasuňte do držáku láhve



- Kartáčovací/ bílý pad nasuňte na hnací kotouč (kartáčování použijte obzvláště pro strukturované povrchy)
- Uzávěr u krytu vytáhněte nahoru
- Ovládací tlačítko držte stisknuté tak dlouho dokud na podlahu nedopadají první kapky z láhve na čisticí prostředek



Pozor: ovládací tlačítko na čisticí prostředek stiskněte jenom na krátkou dobu. Velké množství tekutiny může proniknout do dřeva a může vést k nenapravitelným škodám.

- FloorXcenterem najeděte na znečištěný povrch

Pozor: pracujte na cca 10 m². Uvolněná nečistota by jinak mohla zaschnout. Když se FloorXcenter položí na podlahu, uzavřete uzávěr, aby se zabránilo úniku tekutiny.



- Nadzdvihnutím stroje lze kruh s kartáči / hnací kotouč s bílým padem dobře oddělit od stroje.
- Pad z mikrovláken připevněte pod hnací kotouč.
- Uvolněné nečistoty odsajte padem z mikrovláken



- Pad z mikrovláken vymáchejte v kbelíku na stírání, vyždímejte a znovu použijte
- Pad z mikrovláken lze prát při 95 °C (pračka a sušička)



5. Počáteční péče / oživení podlah s povrchovou úpravou olejem s Osmo Voskovou údržbou a čistícím prostředkem

- Nejdříve očistěte povrch (viz nahoře pod 4.)
- Po úplném uschnutí dejte Osmo Voskovou údržbu a čistící prostředek přímo na dřevěnou podlahu (1 polévková lžice na 1 m²) nebo nastříkejte sprejem (Osmo Voskovou údržbou a čistícím prostředkem)

***Pozor:** Osmo Voskovou údržbu a čistící prostředek nedávejte do láhve na čistící prostředek (nebezpečí ucpání)*

- Bílý pad připevněte pod hnací kotouč.
- Vyleštěte bílým padem.

***Pozor:** Pokud se tvoří šmouhy, je na povrchu příliš materiálu. Pad otočte nebo nasucho najedzte na podlahu ještě neupravovanou.*

- Aby se dosáhlo lesklého povrchu, plochu po uschnutí vyleštit novým bílým padem (cca ½ h).



6. Údržba a obnova povrchu

- Nejdříve očistěte povrch (viz nahoře pod 4.)
- U obzvláště odolného znečištění případně použijte červený pad
- U silně opotřebených ploch proveďte dodatečnou úpravu jedním z Osmo Tvrdých voskových olejů

- Osmo stěrkou s dvojitou chlopní nebo Osmo Profi stěrkou naneste velmi tenkou vrstvu Tvrdého voskového oleje a vetřete bílým padem.

***Pozor:** Pokud se tvoří šmouhy, je na povrchu příliš materiálu. Pad otočte nebo nasucho najedzte na podlahu ještě neupravovanou.*



7. Zabarvení dekoračními vosky a barevnými oleji

- Dekorační vosky nebo barevné oleje nastěrkujte na podlahu Osmo stěrkou s dvojitou chlopní nebo Osmo Profi stěrkou.
- Poté FloorXcenterem a bílým padem na podlaze rovnoměrně rozdělte a vleštěte.



***Pozor:** Pokud se tvoří šmouhy, je na povrchu příliš materiálu. Pad otočte nebo nasucho najedzte na podlahu ještě neupravenou.*

Bezbarvá konečná úprava:

K ochraně pigmentů proti oděru 1 x naneste jeden z bezbarvých Osmo Tvrdých voskových olejů. Více informací k tomu viz Osmo katalog „Optimální úprava dřevěných podlah“ nebo na webových stránkách.

8. Servis

- V případě opravy se prosím obraťte na Vašeho obchodního zástupce nebo na servisní dílnu.
- Pozor! Tento stroj je určen k používání na rovném povrchu s maximálním sklonem až do 2%.
- Pozor! Tento stroj není povoleno používat na veřejných cestách nebo silnicích.

9. Údržba – následující pokyny je bezpodmínečně třeba dodržovat:

- Při čištění a údržbě stroje, při výměně kotoučů nebo při nastavování na jinou funkci je třeba vypnout pohon a vytáhnout síťovou zástrčku.
- Připojovací vedení k el. síti nesmí být porušeno nebo poškozeno přejížděním, přiskřípnutím, natrhnutím apod.
- Připojovací vedení k el. síti je třeba pravidelně kontrolovat ohledně známek poškození.
- Stroj nesmí být používán, pokud není stav připojovacího vedení k el. síti bezvadný.
- Při použití nebo výměně připojovacího vedení k el. síti nebo připojovacího vedení stroje nesmí dojít k odchýlení od výrobcem uvedeného provedení.
- Při výměně spojky připojovacího vedení k el. síti nebo připojovacího vedení stroje musí být zaručena ochrana proti odstříkující vodě a mechanická pevnost.

- Při přepravování stroje ve výtahu je třeba trubku násady držet svisle, aby se nemohla zaháknout o stěny.
- Smějí se používat pouze takové prostředky k čištění a nástřiku, které jsou vhodné k účelu použití stroje.
- V žádném případě se nesmějí používat snadno zápalné, hořlavé, jedovaté látky ohrožující zdraví, leptavé nebo dráždivé látky.
- Opravy, včetně napojení vedení s prostředky k nástřiku a hadic, smějí provádět pouze schválená místa zákaznických služeb nebo odborníci v této oblasti, kteří jsou obeznámeni se všemi relevantními bezpečnostními předpisy.

10. Technické údaje

Motor na střídavý proud:	230 V, 50 Hz
Jmenovitý příkon:	290 W; 1,9 A
Počet oscilace:	1.450 1/min.
Pracovní šířka:	330 mm
Pracovní výška:	250 mm
Pracovní hmotnost:	12,5 kg
Třída ochrany	I
Délka kabelu:	7,5 m

Změny v souvislosti s technickým vylepšením jsou vyhrazeny.

Výše uvedené informace jsou poskytnuty dle nejlepšího vědomí a svědomí, avšak bez záruky (stav 01/2009).

Poděbradská 574/40, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Tel. +420 283 933 452
GSM: +420 608 052 450, 608 052 451,
608 052 452, 777 052 456, 777 052 496
e-mail: info@osmo.cz, info@au-mex.cz

www.au-mex.cz